








Bandes d'improvisation





Les coins

2 X Plywood 3/4" pour le top et la base














Bande de l'avant et du fond





Bandes des joueurs





Percer les trous pour insérer les 16 boulons
d'assemblage des bandes